

Verwerking WS Smartsand Waterdicht

Algemeen

WS Smartsand Waterdicht is gemaakt om uw bestrating onderhoudsvriendelijker te maken. Met dit voegmiddel heeft u vrijwel geen last meer van onkruid en mieren. Beschikbaar in de kleuren grijs en taupe.

Eigenschappen

- Waterdicht
- Enigszins flexibel
- Bestand tegen veevmachines
- Niet verwerken op vochtige bestrating
- 90 min na installatie neerslagbestendig
- Beperkt mieren
- Beperkt onkruid

Technische specificaties

- Voegbreedte 2-20 mm
- Minimale voegdiepte 30 mm
- Korrelbreedte 1-2 mm
- Kleuren Grijs en Taupe
- Verwerkingstemperatuur 5-25 °C
- Lost op bij water boven de 80°C
- Restant bij droog opslaan herbruikbaar

Verwerking



Zorg dat de bestrating **droog en schoon en de voegen leeg zijn (dit geldt ook voor eventuele voegkruisjes)**. Strooi het voegmiddel gelijkmatig over uw bestrating en veeg het met een zachte bezem diagonaal in tot alle voegen gevuld zijn. Veeg het overtollige voegzand van uw bestrating om krassen op de tegels te voorkomen.



Verdicht de voegen met een roller trilplaat, een voegroller of klop met een rubber hamer in het midden van de tegel zodat het voegsel goed in de voegen zakt. **Zie voor meer informatie onze product gerichte voorschriften.**



Veeg het nog een keer in met een zachte bezem tot alle voegen gevuld zijn en veeg de bestrating schoon. **Indien van toepassing tot onderkant facet/afroning vullen.**



Herhaal stap 1 t/m 3 tot de voegen volledig zijn verdicht en ga dan pas door naar stap 5.



Bewater **ruim voldoende** met tuinslang en de sproeikop in 'douche' stand tot het voegmiddel het water afstoot en er een flinke laag water op de voegen blijft staan zodat de volledige voeg in één keer uithard, dit is **zeer belangrijk** voor de duurzaamheid van de voeg. **Begin op het laagste punt** met bewateren

Tot slot

Laat de voeg uitharden. Na 48 uur is de voeg belastbaar voor voertuigen. Na 7 dagen is 75% van zijn optimale sterkte bereikt en na 30 dagen 100%. Wanneer het wat kouder en vochtiger weer is kan het wat langer duren voordat de voeg is uitgehard, laat de voeg met rust totdat hij volledig is uitgehard.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade wanneer u deze voorschriften niet opvolgt.

